

# Aufbauanleitung

4000\*800\*800



- 4 Stk Seitenteile 2000mm
- 2 Stk Stirnseitenteile 680mm
- 4 Stk Handlauf für Seitenteile 2020mm
- 2 Stk Handlauf für Stirnseite 560mm
- 2 Stk Spreizen 680mm
- 16 Stk 5\*70 Längs Schrauben Seitenteileversch.
- 30 Stk 5\*50 Längs Schrauben Handlaufversch. und Spreizenversch.
- 1 Stk Noppenfolie 10000 mm
- 2 Stk Gitter 2000 mm



- 1) 1 Stirnteil mit 1 Seitenteil  
Innen verschr. 5\*70 Schr. 3mal



- 2) zweite Seitenteil mit dem Stirnteil  
verbinden 5\*70 Schr. 3mal



- 3) dritte und vierte Seitenteil ineinander stecken und von innen verschr. Jede Seite 3mal mit 5\*70 Schrauben





4) Zweite Stirnteil verschr. Von innen  
Auf jeder Seite mit 5\*70 Schr. 3mal



5) Die zwei Spreizen in der Mitte verschr.  
5\*50 Schr. 8mal



6) Den Handlauf von der Aussen-  
kante des Hochbeets 55mm  
Einmessen.



7) Handlauf für den Seitenteil je Stk 4mal verschr. 5\*50  
Handlauf für den Stirnteil je Stk 3mal verschr. 5\*50

8) Noppenfolie an der Seite mit Reißnägel oder Tacker  
Befestigen. Gitter an der Unterseite des Hochbeets mit  
Reißnägel oder Tacker befestigen.