



HOCHBEETE VON PROFIS FÜR PROFIS

BAUANLEITUNG



Bauanleitung und Befüllung

So befüllen Sie Ihr Hochbett richtig



mit Gerhard Frewein (Pflanzenhof Frewein)

Jahrelange Erfahrung im eigenen Gärtnerbetrieb (Pflanzenhof Frewein) hat mir gezeigt, dass der Ertrag in erster Linie von der richtigen Befüllung abhängt. In den folgenden Arbeitsschritten zeige ich Ihnen, was alles in einem Hochbett sein muss, damit Ihre Ernte großartig wird.

www.pflanzenhof.at

Die Arbeitsschritte



Schritt 1: Vorbereiten des Hochbeet-Bausatzes

Unser Hochbeet-Bausatz wird direkt zu Ihnen geliefert. Durch die Modulbauweise, lässt sich das Hochbeet schnell und unkompliziert zusammenbauen. Im Lieferumfang enthalten sind:

- 4x Seitenteile
- Schrauben
- Wühlmausgitter
- Noppenfolie



Schritt 2: Die richtigen "Zutaten" für das Hochbeet

Der Inhalt eines Hochbeets setzt sich aus folgenden "Zutaten" zusammen:

- Grünschnitt
- Baumschnitt
- Häckselgut
- Erde
- Kompost
- Rasensoden



Schritt 3: Zusammenstecken der Seitenteile

Über Einkerbungen an den Seitenteilen lässt sich das Hochbeet mit wenigen Handgriffen zusammenstecken.



Schritt 4: Verschrauben der Seitenteile

Mit den mitgelieferten Schrauben werden die Seitenteile nun miteinander verbunden.



Schritt 5: Verlegen des Wühlmausgitters

Um das Hochbeet vor Wühlmäusen zu schützen, wird am Boden ein Wühlmausgitter verlegt. Darauf werden dann die verschiedenen Füllmaterialien gegeben.



Schritt 6: Anbringen der Noppenfolie

Um das Holz und somit die Stabilität des Hochbeetes zu schützen, wird auf der Innenseite eine Noppenfolie angebracht. Wichtig ist dabei, dass die Noppen am Holz anliegen und somit einen Hohlraum schaffen. Die Folie schützt das Hochbeet auch vor dem Austrocknen.



Schritt 7: Holzrand anbringen

Über Einkerbungen an den Seitenteilen lässt sich das Hochbeet mit wenigen Handgriffen zusammenstecken.



Schritt 8: Laub in das Hochbeet geben

Als Grundlage für das Hochbeet dient Laub. Dieses wird ca. 10-20cm hoch am Boden eingefüllt.



Schritt 9: Grobe Äste und Zweige hinzugeben

Die nächste Schicht besteht aus ca. 20-30cm groben Ästen und Zweigen.



Schritt 10: Häckselmaterial

In diesem Schritt wird nun eine Schicht Häckselgut über die Äste und Zweige gegeben.



Schritt 11: Grasschnitt (wenn vorhanden)

Wenn Sie über Grasschnitt verfügen, geben Sie davon ca. einen 10cm hohe Schicht in das Hochbeet. Sollte kein Grasschnitt vorhanden sein, kann dieser Schritt ausgelassen werden.



Schritt 12: Grassoden

Geben Sie nun Grassoden über die vorherige Schicht. Wichtig dabei ist, dass diese "kopfüber" darauf gelegt werden (Erde nach oben).



Schritt 13: Grasschnitt (wenn vorhanden)

Geben Sie nochmals Grasschnitt in das Hochbett. Die Schicht sollte ca. 5cm hoch sein.



Schritt 14: Laubschicht auftragen

Tragen Sie erneut eine ca. 5cm hohe Laubschicht auf.



Schritt 15: Komposterde über Laub geben

Decken Sie die Laubschicht mit Komposterde ab.



Schritt 16: Hochbeet mit Komposterde auffüllen

Füllen Sie das Hochbeet bis kurz unter den Rand mit Komposterde. Achten Sie darauf, dass die Schicht jedoch nicht höher als 15cm ist.



Schritt 17: Gartenerde zum Abschluss

Die letzte Schicht besteht aus ca. 10cm Gartenerde.



Schritt 18: FERTIG

JETZT WIRD GEPFLANZT.

Wir wünschen Ihnen eine ertragreiche Ernte.