

Deckel



- 1) Die Schaniere am Handlauf befestigen mittels 5*50 Schrauben 8mal



- 2) Den Handlauf von der Aussenkante des Hochbeets 55 mm einmessen und befestigen mittels 5*50 Schrauben 4mal



- 3) Deckel auflegen und positionieren die Schaniere umklappen und am Deckel befestigen mittels 5*50 Schrauben je 4mal