

# Aufbauleitung

## Pyramiden Deckel



- 1) Handlauf von der Aussenkante des Hochbeets 55mm einmessen und befestigen



- 2) Die Scharniere nach innen klappen und den Deckel auf den Handlauf aufsetzen und positionieren. Mit einer 2 Person den Deckel öffnen und mit 8 Stk. 5\*50 Schrauben am Handlauf befestigen

